# 設計計算書作成支援システム Docu-SE

# 複数検討作業処理ツール(Batch)

(Ver.1.1-L07)

# 操作説明書



令和元年9月

# (株)ジェイアール総研エンジニアリング



# はじめに

本書は、株式会社ジェイアール総研エンジニアリングが開発した「設計計算書作成支援システム」(Docu-SE<sup>®</sup>)中の「複数検討作業処理ツール【Batch】」の使用方法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたし ます。

- 本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・ 複製することはできません。
- 2. ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。
- 本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、 派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負 わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。
- 4. 本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版:平成27年 3月(Ver.1.0-L07)(体験版) 更新:平成29年 8月(Ver.1.1-L03) 更新:平成29年12月(Ver.1.1-L04) 更新:平成30年 7月(Ver.1.1-L05) 更新:平成31年 2月(Ver.1.1-L06) 更新:令和 元年 9月(Ver.1.1-L07)

㈱ジェイアール総研エンジニアリング 2015-2019 All Rights Reserved Copyright<sup>®</sup>

# 設計計算書作成支援システム[Docu-SE(Ver.1.1-L07)] 複数検討作業処理ツール(Batch) 操作説明書

開発・発行:株式会社 ジェイアール総研エンジニアリング 本社:〒186-0002 東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 8F ソフトウェア販売窓口:〒185-0034 東京都国分寺市光町 2-8-38 TEL (042)575-3821 FAX (042)843-0794 E-mail support\_sale@jrseg.co.jp URL http://www.jrseg.co.jp/

第	1	章	Docu-SEの概要1-	1
	1	. 1	特徴1-	• 1
	1	. 2	システムの全体構成1 -	1
	1	. 3	「Detail」と「Batch」1-	4
	1	.4	稼働環境1-	4
第	2	章	Batchの操作2-	1
	2	. 1	B a t c h の 画 面 2 -	- 1
	2	.2	J R S N A P 解析ケースの設定2-	2
	2	. 3	照査パラメータの設定2-	5
	2	.4	部材断面の設定2-	8
	2	. 5	基礎の選択・設定2-1	2
		2.5	<ul> <li>.1 杭基礎の場合</li></ul>	3
		2.5	.2 直接基礎の場合       .2 - 1	5
	2	. 6	杭の段落しの設定2-1	6
	2	. 7	計算実行2-1	7
	2	. 8	印刷プレビュー2-2	0
第	3	章	Batchの出力帳票	1
	3	. 1	各ケースの解析・照査結果3-	- 1
		3.1	.1 荷重—変位曲線および応答値算定3-	1
		3.1	.2 各種類の図3-	5
		3	.1.2.1 変位凶3-	5
		3	.1.2.2 モーメント図	6
		3	.1.2.3 せん断力図3-	7
		3	.1.2.4 軸方向力図	8
		3	.1.2.5 損傷状況凶	.9
		3.1	.3 部材照査結果表       3-1	0
		3.1	.4 安定照査結果表	1
	0	3.1	.5 机の抵抗モーメント図	2
	3	.2		4
		3.2	.1 心合恒一見衣	4
		3.2 0	2.2 政計総佔衣	Э Г
		ა ე	. $2.2.1$ 际中 $771/V$	0 6
		კი კი	$2 + 2 + 2 = \lambda \wedge \gamma + \lambda \wedge \gamma + \gamma$	0 7
		ວ. 4 ຊຸດ		1 7
		J.Z	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

3.2.5 安定則	贸查結果表	3 - 1	8
3.2.5.1	杭基礎の場合	3 - 1	8
3.2.5.2	直接基礎の場合	3 - 2	0
3.3 断面力ピ	ックアップファイル	3 - 2	1

# 第1章 Docu-SEの概要

### 1.1 特徴

「設計計算書作成支援システム (Docu-SE)」は、JRSNAP の解析結果を取り込み、設 計成果になる各種の帳票を効率良く整理し、設計計算書の作成を支援するツールで す。特に、複数検討作業に適用した場合は、重複する入力データを最小限に減らした うえ、人工的に行うピックアップ作業を自動化することによって、設計作業の効率性 を大幅に向上することができます。

本システムは、「複数検討作業処理ツール(Batch)」と「詳細計算書作成ツール (Detail)」から構成されます。Batchは複数検討作業における支援ツールです。その特 徴として、JRSNAPと連携してシンプルなデータ入力で、様々な検討ケースの地震時に おける構造物の応答値を算出し、部材や基礎の照査を効率的に行うことができます。 Detailは詳細計算書の作成を支援するツールとして、JRSNAPおよび各オプションツー ルからの各種の帳票や図化結果を編集・整理し、一括で出力することができます。

なお、本システムの販売版は JRSNAP の「Ver.5.1-L03」から公開し、JRSNAP のバー ジョンアップに合わせて更新しています。

### 1.2 システムの全体構成

JRSNAPとの連携を設定するために、本プログラムが初期起動する際に、図1-1の 画面が表示され、ユーザー様が JRSNAP のインストール先のフォルダを指定してくだ さい。2回目以後の起動は、この画面が表示しません。

設計計算書作成支援システム(Docu-SE)を起動すると、図1-2のメイン画面が起動します。

【画面説明】



図1-1 JRSNAPのインストール先フォルダ指定



図1-2 設計計算書作成支援システム(Docu-SE)のメイン画面の構成

- (1) Batch ボタンで、複数検討作業処理ツール(Batch)が起動します。
- (2) Detail ボタンで、詳細計算書作成ツール (Detail) が起動します。
- (3) ホームページボタンで、株式会社ジェイアール総研エンジニアリングのホーム ページが表示されます。
- (4) メニュー:終了でメイン画面が終了します。
- (5) メニュー:実行-Batch で、Batch が起動します。実行-Detail で、Detail が起動します。
- (6) メニュー:設定-JRSNAPフォルダ設定



図1-3 メニュー:実行

JRSNAP フォルダ設定で、JRSNAP のインストール先フォルダを指定します。
 メニュー:設定-JRSNAP 側に Docu-SE 使用許可(チェック)

ি Docu-SE:設計	†算書作成支援システム
終了(X) 実行(	V) 設定 ヘルプ(H)
	JRSNAPフォルダ設定
	✓ JRSNAP側にDocu-SE使用許可

図 1-4 メニュー:設定

・JRSNAP 側に Docu-SE 使用許可を取ります。 チェックがあると、JRSNAP 側で Docu-SE 用連携ファイルを作成できます。

(7) メニュー:ヘルプで各ツールの操作説明書およびバージョン情報が表示されま す。



(8) アンインストール前の設定

Docu-SEをアンインストールする前に、必ず図1-4の設定メニューの「JRSNAP側 にDocu-SE使用許可」のチェックを外して、使用許可を解除してからアンインストー ルしてください。チェックをしたままだと、JRSNAP側にDocu-SEの使用許可の情報が 残ってしまいます。

# 1.3 「Detail」と「Batch」

設計業務の内容に応じて、「複数検討作業処理ツール(Batch)」と「詳細計算書作成 ツール(Detail)」を使い分けることが可能です。本書では、「Batch」について説明を行 います。「Detail」に関する説明は、別冊を参照してください。

## 1.4 稼働環境

本プログラムの稼動環境は以下の通りです。

- (1) 本体
- a) Operating System(OS)
- ① Windows<sup>®</sup>7、Windows<sup>®</sup>8、Windows<sup>®</sup>10(タブレットモードを除く)
- ② .NET Framework Ver4 以上
- b) Central Processing Unit(CPU) 1GHz または同等クラス以上(2GHz 以上を推奨)
- c) 必要空きメモリー

1GB(2GB 以上を推奨)

(2) ディスプレイ

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの(解像度 1280×1024 ピク セルを推奨します)。

(3) プリンター

- 上記 Operating System 環境で動作可能な機種
- ®: Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 録商標

# 第2章 Batchの操作

# 2.1 Batchの画面

Docu-SEのメイン画面の Batch ボタンをクリックすると、図2-1の画面が表示されます。

断ケース	照査パラメータ 断	面		基礎	杭	の段落	ь 	dž	算実行	ŕ				
タフォルダ	の設定(任意)													
- [解析ケース]									一耐震性能照查					
	ファイル名	af	ρm	照査 対象	1	0	3	@	\$	6	Ø	8	9	①復旧性L2地震動の照査
1														②安全性L2地震動の照査
2														③損傷レベルの照査
3														④破壊形態の検討
4														⑤せん断耐力の照査
5														<ul> <li>⑥11 地震動の昭査</li> </ul>
6														の基礎の安定服素
7														Att of Att I Plant
8														
9														③昭介面ノリビックアッフファイル 0J11Fb3x
0														RZ本社会
1														
2														照査対象とは、
°														③損傷レベルの照査
5														④破壊形態の検討
6						Г		Γ	Γ	- -				⑤せん断耐力の照査
7														を照査する対象の断面
8														指定します。
9														空白の場合は全断面照査します。
0														

図 2-1 複数検討作業処理ツール(Batch)メイン画面

【画面説明】

ファイル(F)メニューの「開く」メニューをクリックで、拡張名 xmlのファイル選択 ダイアログが表示され、入力データを選択します(図2-2)。

開く						8
マーター ・ ロンピューター ・ ロ	コーカノ	レディスク (C:) 🔸 nwl 🕨 Docu-SE		<b>▼</b> 4j	Docu-SEの検索	٩
整理 ▼ 新しいフォルダー					ii • 🗍 🔞	
■ ピクチャ	^	名前	更新日時	種類	xml version="1.0"<br encoding="utf-16"?>	
■ ビデオ ▲ ミュージック		📋 サンプル.xml	2016/07/16 16:49	XML ファイル	<pre><pre><pre><pre><pre><pre>xmlns:xsd="http://www.w 3.org/2001/xmLschema"</pre></pre></pre></pre></pre></pre>	
	m				<pre>xmlns:xsi="http://www.w 3.org/2001/xMLSchema- instance"&gt;</pre>	
🌉 コンピューター					<dgcaselist_1> <int>-1</int></dgcaselist_1>	
🚢 ローカル ディスク (C:)					<int>0</int> <int>0</int>	
🧫 ボリューム (E:) 퉬 MSN お気に入りのコミュニティ					<int>0</int> <int>0</int> <int>-1</int> <int>-1</int> <int>-1</int>	
🖬 ネットワーク	Ψ.	۲ (IIII)		Þ	<int>-1</int>	Ŧ
ファイル名(N): †	ナンプリ	l∕.xml		-	データ ファイル (*.xml) 🛛 🗸	J
					開く(0) ▼ キャンセル	

図 2 - 2 JRNSAP のファイルを開く画面

# 2.2 J R S N A P 解析ケースの設定

本ツールは、複数のJRSNAPの解析ケースを一括で設定したうえ、バッチ解析機能 を利用することによって、解析データを効率的に処理することができます。

170	(r) (US (n)													
新ケ・	ース 照査パラメータ 断面			基礎	杭	の段落	6	8	算実行	Ŧ				
ータフォ	ルダの設定(任意)							( 2 )						
解析ケ	-21			(2)		[	耐震性	(こ)	£1-					一耐震性能照查
No. (	1) ファイル名	αf	ρm	照査 対象	1	0	3	4	\$	6	Ø	8	9	①復日性L2地震動の照査
1 .	直角→	1.0	1.0		◄		•	~		~	•	~		②安全性L2地震動の照査
2	. 応答変位(L1)→(Case-1_ρm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4			1		V	1	2			③損傷レベルの照査
3 _	応答変位(L1)→(Case-2_ρm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	Г	Г	•		2	1	•	5		④破壊形態の検討
4 .	. 応答変位(L1)→(Case-3_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4		Г	•		•	•	•			のせん断耐力の服査
5	応答変位(L1)→(Case-4_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4			•		1	V	•	Г		© 11 地震動の服本
6	. 応答変位(L2)→(Case-1_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	▼	Г	•		V	Г	V	~	C	St 19 Eem Owner
7 .	応答変位(L2)→(Case-2_ρm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	V	Г	•		•		1	•		②基礎の安定照査
8	応答変位(L2)→(Case-3_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	1		1		•		•	~		◎杭の段落し図作成
9 _	直角←	1.0	1.0		V		▼	~	Г	☑	1	~		③断面力ピックアップファイルの作成
10	応答変位(L1)←(Case-1_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4		Г	1		•	•	•			
11 .	応答変位(L1)←(Case-2_p m=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	Г	Г	•	Г	•	1	•			照查対象
12 .	応答変位(L1)←(Case-3_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4		Г	•		1	•	•	Г		照査対象とは、
13	. 応答変位(L1)←(Case-4_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4			V		V	1	V			③指集レベルの昭吉
14	応答変位(L2)←(Case-1_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4		Г	•		•		•	~		
15 .	応答変位(L2)←(Case-2_pm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	•	Г	•	Г	•	Г	•	•	Г	
16	応答変位(L2)←(Case-3_ρm=1.0_αf=1.0	1.0	1.0	4	•		1		•		V	~		⑤せん助耐力の無査
17 .		-			Г	Г	Г		Г				Г	を照査する対象の断面 (部材昭香丸イブ)番号を
18					Г	Г	Г		Г	Г	Г		<b>E</b>	指定します。
19								Г	Г				Г	空白の場合は全断面照査します。
20					Г	Г	Г	Г		Г	Г			

図 2-3 Batch における JRSNAP 解析ケースの設定画面

#### 【画面説明】(図2-3)

(1) JRSNAP の解析ケース設定ボタン

🛄 をクリックで、拡張名 DB1 のファイル選択ダイアログが表示され、JRNSAP の解析

結果データを選択します。

キーボードの Delete キーで登録したデータを削除します。

既に読み込まれているNDTファイルと節点番号、要素番号、断面データが一致していないとエラーメッセージが表示されます。

(2) 照査対象の設定

照査対象は「2.4部材断面の設定」の(2)とリンクしており、部材照査タイプ1~5を選択します。

全ての断面を照査対象とする場合は、空白と入力します。

複数の断面を照査対象とする場合は、1,3,4 のように「,」カンマで区切って入力します。

(3) 耐震性能照査項目の選択

各解析データごとに照査内容、および作成する帳票を選択します。

【耐震性能照查項目説明】(図2-3画面)

- 復旧性 L2 地震動の照査 復旧性 L2 地震動の応答値に対して照査を行います。
- ② 安全性 L2 地震動の照査 安全性 L2 地震動の応答値に対して照査を行います。
- ③損傷レベルの照査

図2-3画面の右上の「(2)照査対象」の部材に対して損傷レベルの照査を行います。

①と②両方にチェックがある場合は、①と②の厳しい方の照査結果が出力されま す。

④ 破壊形態の検討

図2-3 画面の右上の「(2) 照査対象」の部材に対して破壊形態の検討を行いま す。

要素が曲げ耐力(Mm)に達する時のせん断力(Vmu)を応答値として照査します。

①と②両方にチェックがある場合は、①と②の厳しい方の照査結果が出力されま す。

⑤ せん断耐力の照査

図2-3 画面の右上の「(2) 照査対象」の部材に対してせん断耐力の照査を行 います。

応答ステップに至るまでの最大設計せん断力(Vdmax)を応答値として照査します。

①と②両方にチェックがある場合は、①と②の厳しい方の照査結果が出力されま す。

⑥ L1 地震動の照査

復旧性 L1 地震動の照査を行います。

⑦ 基礎の安定照査基礎の安定の照査を行います。

(8) 杭の段落し図作成
 杭の抵抗モーメント図の作成を行います。

⑨ 断面力ピックアップファイルの作成

断面力ピックアップファイルの作成を行います。

<u>注:上記①~⑦の耐震性能照査や検討結果は、各解析ケースにおける全ステップを</u> 対象にピックアップした照査値の中の最も厳しいものを表示しています。

# 2.3 照査パラメータの設定

変位増分解析による応答値を求めるためのデータ設定を行います。 本設定では、対象構造物の近傍に Mw>7.0 の震源エリアがなく、基盤以下の地盤に よる地震動の著しい増幅は想定されないことを前提とします。



#### 【画面説明】

(1) 着目節点番号

荷重~変位曲線を描く着目節点番号を入力します。 構造物全体系の折れ曲がり点を降伏点とします。

(2) 液状化強度 PL

液状化の解析ケースである場合はここにチェックを入れてください。 液状化の解析ケースにおいては、地域別係数は考慮しません。

(3) 地域別

地域別係数(A地域:1.00, B地域:0.85, C地域:0.70)を選択します。

(4) 地盤区分

G0 地盤~G5 地盤から選択します。

(5) M6.5以上の震源エリアの存在

M6.5 以上の震源エリアの存在(存在しない・存在する・不明)を選択します。

(6) 設計地震動の低減係数 α

規模・距離による低減係数を入力します。(規模および距離の低減を行うとき)

(7) スペクトル

所要降伏震度スペクトルを指定します。

(8) 応答塑性率の直接入力

「(4) 地盤区分」に示すような既定の所要降伏震度スペクトルを使用しない場合, 図2-5のように任意の応答塑性率の直接入力ができます。応答塑性率の直接入力画 面が計算実行の途中で現れ、ケース毎の塑性率を入力してください。

また、本機能を使用する場合、L1 地震動に対する応答値の算定を省略します。



図 2 - 5 応答塑性率の直接入力

(9) 地盤の不整形性の影響を考慮した地震動の補正係数(体験版)

不整形地盤の影響を考慮するために、耐震標準「7.3.4.5 液状化の可能性がある場合および不整形地盤の場合」に示されている地震動の補正係数η(x)を算出して、以下のように設計を行う。

L2 地震では、耐震設計上使われている所要降伏震度スペクトルの簡易補正法に基づいて、所要降伏震度を補正係数 η<sub>2</sub>(x)で除する(η<sub>2</sub>:L2 地震用補正係数)。

L1 地震では、弾性加速度応答スペクトルに補正係数 η<sub>1</sub>(**x**)を乗じる (η<sub>1</sub>:L1 地震 用補正係数)。

具体的な手順

①耐震標準に記載されている $\eta_1(\mathbf{x}) \ge \eta_2(\mathbf{x})$ を算出する。

②プッシュオーバー解析で、対象構造物の降伏震度 kheq と降伏変位  $\delta$  eq を算出する。

③L2 地震時は、降伏震度 kheq  $\delta_{\eta_2}$ で除した結果 kheq  $\eta_2$ を補正降伏震度とする。

	例)
	不整形地盤の係数 $\eta_2(\mathbf{x}) = 1.155$
	L2 地震時補正降伏震度 kheq $\eta_2 = 0.474 / 1.155 = 0.410$
-	④降伏震度 kheq と降伏変位 δ eq を用いて、等価固有周期 Teq を算出する。
	⑤補正降伏震度 kheq η 2 と Teq を用いて所要降伏震度スペクトルより、補正された応
	答塑性率を算出する。
	⑥上記の補正応答塑性率と降伏変位δeqを用いて、設計応答変位を算出する。
	⑦L1 地震時は、「初降伏震度 Khy>KhL1(弾性応答震度)×η」により照査し、L2 地
	震時は⑥で算出した補正応答変位を用いて通常設計と同様の手法により照査を行
-	う。
	例)

不整形地盤の係数	$\eta_{1}(\mathbf{x}) = 1.131$
L1 地震時補正設計震度	$KhL1 \times \eta_1 = 0.357 \times 1.131 = 0.404$

# 2.4 部材断面の設定

部材断面の制限値に関する設定を行います。本機能では、JRSNAP中のMFカード (固定値入力による非線形特性設定)を含むデータに対応しています。

阿照查:	917]		•								一口对影明	的过程」		
部材照査	構造物	種別	部材タ	イトル	復日性L2	の制成長	ē	安全性	L2の制	限値	•		· · · · i	
1			上層梁		2	1		2						
2	上部構造物 上部構造物 基礎構造物		村		3				3			1	1	
3			地中	梁	1				1			00	150	100
4			材	E.	2	92			2			24	139	188
5	抗土圧構造物											1	1	1
c/imm	21 174		当P+49%查公	47	1750	0 L	S F	G C	@ V				1	ŧ
断面番	タイトル	-	部材照香	217	せん断えべい	0	0	3	æ	6		1	1	1
	A second s			-	1750				~			1	1	1
1	上層梁1		1	•	1100	-	-			1		1	T	1
1 2	上層梁1 柱1		2	-	2520	Γ	Г					1	ł	Ŧ
1 2 3	上層梁1 柱1 柱2		2	•	2520 2520				Г	<u> </u>		ł		
1 2 3 4	上層梁1 柱1 柱2 地中梁1		1 2 2 3	•	2520 2520 950					<u>।</u> दा				
1 2 3 4 5	上層梁1 柱1 柱2 地中梁1 枕頭		1 2 2 3 4	•	2520 2520 950									
1 2 3 4 5 6	上層梁1 柱1 柱2 地中梁1 枕頭 杭		1 2 3 4 4	•	2520 2520 950	<b>दा</b> दा 🗆								

図 2-6 部材断面の設定画面

#### 【画面説明】

(1) 部材タイトル、復旧性 L2の制限値、安全性 L2の制限値 部材照査タイプ 1~5 に対して、損傷レベルの制限値を入力します。

(2) 部材照査タイプ

部材 DL カードに入力された断面に対して、「(1)部材照査タイプ」を割り当てます。

図 2-6 の例の場合、「断面番号(DL 番号) 1 上層梁 1」断面は、損傷レベルの 制限値を「2」としています。

#### 部材照査タイプについての詳細説明:

応答値を求める際、初期降伏部材が上部構造物か、基礎構造物か、もしくは抗土 圧構造物であるかによって、図2-7に示すように適用する所要降伏震度スペクト ルが異なります。



図 2-7 所要降伏震度スペクトル種類の例

<u>初期降伏部材が、部材照査タイプ4に設定された部材の場合は、基礎構造物の所</u> 要降伏震度スペクトルを適用し応答値を求めます。

<u>初期降伏部材が、部材照査タイプ5設定された部材の場合は、抗土圧構造物の所</u> 要降伏震度スペクトルを適用し応答値を求めます。

上記以外の場合は、上部構造物の所要降伏震度スペクトルを適用し応答値を求め ます。

<u>所要降伏震度スペクトルの選定において、S系か、RC・SRC・CFT系かの判断</u> は、初期降伏部材の断面情報から判断しますので、ここでは入力する必要はありま せん。 (3) せん断スパン

M-φ部材としてモデル化された断面に対してせん断スパンを考慮したせん断耐力 を算定する場合は、せん断スパン(mm)を入力します。

(4) せん断耐力の算定式

異なる基準類によるせん断耐力の算定式を下記の①~⑤の中から選択します。

①標準せん断耐力【コンクリート標準】

通常 $M-\phi$ 部材のせん断耐力(Vyd)は、JRSNAPの解析結果から取得します。 ただし、

- ・断面が、RC矩形・RC円形・RCのT形・RC小判形断面で、
- M-φ部材において「(3) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・せん断スパン比 「La/d < 2.0」 の場合は、
- 【コンクリート標準】(式 7.2.8)に準拠したせん断圧縮破壊耐力(Vdd)を別途計算 し、設計せん断耐力とします。
- ●注:【コンクリート標準】⇒「鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物:(鉄道総合技術研究所編、平成16年4月)

②逆対象曲げ【耐震照査の手引き】(体験版)

- ・断面が、RC矩形・RC円形・RCのT形・RC小判形断面で、
- ・M-φ部材において「(3) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・せん断スパン比 「La/d < 2.0」 の場合は、

【耐震照査の手引き】(8.1)に準拠した逆対称曲げモーメントが作用する場合のせん 断耐力を別途計算し、設計せん断耐力とします。

●注:【耐震照査の手引き】⇒「鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計(平成 24 年版) 橋梁および高架橋耐震照査の手引き」(鉄道総合技術研究所編集・発 行、平成 29 年 3 月)

③JR 東日本 【RC マニュアル】 (体験版)

- ・断面が、RC矩形・RC円形・RCのT形・RC小判形断面で、
- ・M-φ部材において「(3) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・せん断スパン比 「La/d < 2.0」 の場合は、

JR 東日本【RC マニュアル】(7.2.3.2)に準拠したせん断耐力を別途計算し、設計せん断耐力とします。

●注:JR 東日本【RCマニュアル】⇒「設計マニュアル Ⅱ コンクリート構造物 編(2004 年制定、2015 年改訂)」(東日本旅客鉄道株式会社 構造技術センター 編集) ④整備新幹線【設計内規】梁部材(体験版)

- ・断面が、RC矩形・RC円形・RCのT形・RC小判形断面で、
- ・M-φ部材において「(3) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・せん断スパン比 「1.0 ≦ La/d < 2.0」 の場合は、

「整備新幹線【設計内規】梁部材」(2.4(3))に準拠したせん断耐力を別途計算 し、設計せん断耐力とします。

●注:整備新幹線【設計内規】⇒「整備新幹線設計内規(コンクリート構造物)
 (平成 25 年改訂)」(鉄道建設・運輸施設整備支援機構 設計技術部設計技術第
 一課編集)

⑤整備新幹線【設計内規】柱部材(体験版)

- ・断面が、RC矩形・RC円形・RCのT形・RC小判形断面で、
- ・M-φ部材において「(3) せん断スパン」の入力があり、かつ、
- ・せん断スパン比 1.0 ≦ La/d < 2.0 の場合は、

「整備新幹線【設計内規】柱部材」(2.4(3))に準拠したせん断耐力を別途計算 し、設計せん断耐力とします。

# 2.5 基礎の選択・設定

基礎の安定照査に関する設定を行います。

最新ケース 照査パラメータ	断面	基礎 計)	<b>车</b> 实行				
(2) 選 変 に し 、 ・ 連携ファイル 溶択(任意) を定 レベルの 服査]	C¥Users¥sasaco¥	Google ドライブW総研工	ンジ¥I4_Docu-SE¥サンブルデ・	-54258 _ [ 1018	失20-1_F ()度 )	26.sch	
照查位置]	L SHORE		1 1			緊査項目	ま長徳
	* Ne	W C.Back I	Next > Delete ×	1	Rvd	設計鉛直支持力(KN)	8398.
		基礎形式 变位	調査 反力照査	1	Rud	設計引抜き抵抗力(KN)	3570.
		杭墨堤	16 80 54	16	δL	水平変位の岐計限界値(mm)	2
	2	抗基礎	21	1	θL	回転角の設計限界值(10-3rad)	1
				1	Ryd	設計鉛直支持力(KN)	13580.
	∔			1	δL	水平安位の設計限界信(mm)	2
ł	1			16	θL	回転角の設計限界値(10-3rad)	2
	E			2			
	L SKAME	(本)合果 1		安	Ryd	設計鉛直支持力(KN)	16994.
t	C 30.0230	01.0208.J	56-5-52-095#E()	Ŷ	δL	水平安位の取計限界値(mm)	2
•		印息世写	96.94.01/00/22/08(m)	性	θL	回転角の設計限界値(10-3rad)	.3
E		10	0.000	液	Rvd	設計鉛直支持力(KN)	
	[反力照	<b>査位置</b> ]		状	Rud	副計引抜き抵抗力(KN)	
E		야카로문	<b>南行</b> 木動	化	δL	水平安位の設計限界値(mm)	
E		31	2000	Lv1	θL	回転角の設計限界值(10-3rad)	
1		54	2,000	液	Rvd	設計鉛直支持力(KN)	
ł	-		0.000	状	δL	水平変位の設計限界値(mm)	
÷ .			0.00	化	θL	回販用の設計限界値(10-\$rad)	
•				Lv2			

図2-8 基礎の選択・設定画面

【画面説明】

(1) 照查一覧

図2-9のように制限値の異なる杭1、杭2、および直接基礎1が混在する場合「\*New」 をクリックすれば複数種の条件を入力できます。

基礎の安定の照査は、入力された各基礎に対して、それぞれの安定を照査します。



図 2-9 複数種の基礎の例

(2) 基礎形式の選択

基礎の画面では、杭基礎と直接基礎の2種類プルダウンから選択できます。また、「連携ファイル選択」ボタンで、Soil-JRで算出した拡張名 sdr のファイルを選択します。

#### 2.5.1 杭基礎の場合

杭基礎の安定照査に関する設定を行います。



図2-10 杭基礎の設定画面

#### 【画面説明】

(1) 制限值

Soil-JR の連携ファイルを使用しない場合、復旧性 L1 地震動、復旧性 L2 地震動、安 全性 L2 地震動、液状化 L1 地震動、液状化 L2 地震動の安定照査の制限値を手動で入力 します。応答値は、(3) で入力する奥行部材本数で除した値に対して照査しますの で、制限値は、杭1本当りの制限値を入力してください。

(2) 変位照査位置

変位の着目節点番号を入力します。

(3) 反力照查位置

杭頭反力の着目要素番号と奥行杭本数を入力します。

(4) 連携ファイル選択

Soil-JR の連携ファイル sdr ファイルから制限値を取得する場合は、連携ファイル選択ボタンをクリックします。

開く						1	×
				•	∮		٩
整理 ▼ 新しいフォルダー							?
🚖 お気に入り	名前	更新日時	種類				
🐌 ダウンロード	💌 .sdr	2016/01/25 12:20	SDR ファイル				
🔜 デスクトップ	🖻 000000sdr	2016/01/25 12:22	SDR ファイル				
_							
	•		Þ				
ファイル名(N): 000	)000 ).sdr				▼ SOIL-JR結果ファイル(	*.sdr)	•
					開<(0) 年	ャンセル	- 

図 2 - 1 1 連携ファイルの選択画面

連携ファイル選択ウィンドウが開きますので、連携する sdr ファイルを選択し「開く」をクリックします。

🖳 Select	🖳 Select Foundation Data								
検討力	検討方向								
Ver.1.	).7	_							
	4.41	Lunhun							
•	ていた フーチング有無	1							
	杭種	1							
	杭長	14							
	杭径	1.200							
	橋軸杭本数	2							
	直角杭本数	3							
	橋軸杭間隔	3							
	直角杭間隔	3.675							
	ОК	キャンセル	//						

図2-12 連携ファイルの設定画面

連携する sdr ファイルの情報から「橋軸方向」か「直角方向」のどちらの情報を取得 するか選択し「OK」をクリックします。

#### 2.5.2 直接基礎の場合

直接基礎の安定照査に関する設定を行います。

Batch:複数検討作業処理ツール C:¥RTRI_Program¥JRS	E¥Docu-SE¥Data¥サンプルデータ.xml - [基礎]		• X
ファイル(E) ヘルプ( <u>H</u> )			
解析ケース 照査パラメータ 断面	基礎 杭の段落し 計算実行		
直接基礎     ▼       [安定レベルの照査]       [照査位置]       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・	[照查位置一覧] ★ New 〈Back Next〉 Delete× 基礎形式 変位照查 反力照查 ▶ 1 直接基礎 「直接基礎照查位置] ( 2 ) 節点番号 ▶ ▼	【制限値】       【1)         Rvd       設計鉛直支持力(KN)         ペ       Rvd         Rvd       設計次平支持力(KN)         ル       Mmd         1	

#### 図 2 - 1 3 直接基礎の設定画面

【画面説明】

(1) 制限值

復旧性 L1 地震動、復旧性 L2 地震動、安全性 L2 地震動の安定照査の制限値を入力します。空白部分の入力は、JRSNAPの情報を自動で取得します。

(2) 変位照査位置

変位の着目節点番号を入力します。

注:直接基礎の場合、連携ファイルを選択する必要がありません。

# 2.6 杭の段落しの設定

杭の段落しに関する設定を行います。

杭の断面が、RC 円形断面であることを前提として使用します

ファイル(F)       Apt/2 へりご(H)         縮析ケース       醸園パラメータ       断面       基礎       パク発客し       計算実行         「開麦位置」	複数検討作業処理ツール:		.xml - [杭の段落し]	- • •
	ファイル(F) ヘルプ(H)			
【 <u>開査位置</u> ] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	解析ケース 照査パラメータ 断面	基礎 杭の段落し 計算実行		
	【照查位置】 	RC円把即而緒元         軸方白鉄筋       零鉄筋         「径       本数       (2)         4       32       16       19       2       150         5       32       16       16       2       150         1       32       8       8         部材番号         2       46       60       2         61       75       2       *       1	<ul> <li>(3)</li> <li>RC円用地街面 定着長</li> <li>枕頭定着長 [1450]</li> <li>ングリート強度</li> <li>総子低減係数 [0.9</li> <li>段落し定着長 [1300]</li> <li>設計余裕長</li> <li>総ぎ手を設けない範囲</li> <li>・枕原から [2400]</li> <li>・カットオフ点から</li> <li>上方に [650]</li> <li>下方に [650]</li> </ul>	mm N/mm² mm mm mm

図2-14 杭の段落しの設定画面

#### 【画面説明】

(1) RC 円形断面諸元

杭鉄筋段落し後の鉄筋情報を入力します。

(2) 部材番号

杭の抵抗モーメントを作図する対象の要素番号と奥行杭本数を入力します。

(3) RC 円形断面定着長

杭頭定着長、継手低減係数、段落し定着長、継ぎ手を設けない範囲を入力します。

# 2.7 計算実行

出力形式の選択と計算実行操作を行います。

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフ トが起動している場合は閉じてから実行してください。

<ul> <li>で標準仕様 (1)</li> <li>・ カスタム仕様</li> </ul>	(2)	結果詳細	荷重~変位曲線、応力図、各ケース照査表、総括表	
	(3)	結果概要 	荷重~变位曲線、応力図、総括表	
	(4)	総括表のみ 	総括表(エクセルファイル出力可)	
	(5)	杭の段落し図	枕の投稿し医	
	(6)	断面力集計 	断面力ピックアップファイルの作成	
	(7)	再表示	前回の結果を再表示します	

図 2 - 1 5 計算実行画面

#### 【画面説明】

(1) 出力形式

設計総括表は、<u>標準スタイルとカスタムスタイル</u>の2種類の帳票出力ができます。 両者の相違について、「3.2.2設計総括表」を参照してください。

(2) 結果詳細

節番号	項目
3.1.1	荷重~変位曲線
3.1.2	各種類の図
3.1.3	部材照查結果表
3.1.4	安定照查結果表
3.2.1	応答値一覧表
3.2.2	設計総括表
3.2.3	安全度一覧表
3.2.4	部材損傷位置図
3.2.5	安定照查結果表

下表の帳票を出力します。最も処理時間の掛かる操作ボタンです。

#### (3) 結果概要

下表の帳票を出力します。

節番号	項目
3.1.1	荷重~変位曲線
3.1.2	各種類の図
3.1.4	安定照查結果表
3.2.1	応答値一覧表
3.2.2	設計総括表
3.2.3	安全度一覧表
3.2.4	部材損傷位置図
3.2.5	安定照查結果表

(4) 総括表のみ

下表の帳票を出力します。

総括表を表示するプレビュー画面が開きます。

帳票は EXCEL ファイルとして出力可能です。

節番号	項目
3.2.1	応答値一覧表
3.2.2	設計総括表
3.2.3	安全度一覧表
3.2.4	部材損傷位置図
3.2.5	安定照査結果表

(5) 杭の段落し図

下表の帳票を出力します。

節番号	項目
3.1.5	杭の抵抗モーメント図

(6) 断面力集計

断面力ピックアップファイルの作成を行います。

断面力集計処理が終わると、下図の断面力ピックアップファイルの保存画面が出ます。ので、任意の場所にファイルを保存してください。断面力ピックアップファ イルの詳細は「3.3断面力ピックアップファイル」を参照してください。

名前を付けて保存							<b></b>
					•	∮ §08_4完成,直角の検	案 <b>〉</b>
整理 ▼ 新しいフォルダー						8==	- 🕡
🛧 お気に入り	名前	<u>^</u>	更新日時	種類	サイズ		
〕。ダウンロード ■ デスクトップ	۲	.pik	2016/03/30 10:46	PIK ファイル	135 KB		
ファイル名(N):	.pik						•
ファイルの種類(T): データ フ	アイル (*.pik)						•
<ul> <li>フォルダーの非表示   </li> </ul>						保存(S) =	ヤンセル

図 2-16 断面力ピックアップファイルの保存画面

(7) 再表示

前回表示した PDF の画面を速やかに再表示できます。本機能は(2)~(5)で 生成された PDF ファイルを対象とします。

(8) エラーメッセージ

計算実行中に、もし以下のようなエラーメッセージが出た場合、下表に示す原因 分析と対処方法を参照してください。

項目	内容
エラーメッセージ	Batch       ×         このデータは応答変位量に達していません 570.6mm 以上の変位量で解析してください       OK
原 因 分 析	変位増分解析において、「最終ステップでの水平変位量」の入力はその構造物によって変位量が異なり、最初はある程度予測して入力することになります。 1. JRSNAP の解析が指定した分割数 (ステップ数)以前終了してしまった場合(構造条件によって震度がゼロまで低下したケース:図1) 例1 kh [図1] kh [図2] kh [図2] kh [図2] bitep 200step 200step 200step 200step 200step 200step 200step 200step 1.20m 1.50m 200step 2
対 処 方 法	最終載荷ステップでの水平変位量を適切に設定したうえ、再び JRSNAPの解析を行う必要があります。

2-1 9

# 2.8 印刷プレビュー

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフトが起動している場合は閉じてから実行してください。

総括表を表示するプレビュー画面は Excel、PDF ファイルに保存できます。

1 /4		2 100 %	• 😣		
 地壁区分 応答値一號	G1地覧, スペクトル2 長				
	No		1		
解析ケーフ	名称		-		
ATIN 3 A	æf		1.0		
	¢m		1.0		
	初期降伏震度	Kihy	0.309		
	全体系折曲点震度	Kheq	0.323		
降伏点	降伏変位	δ eq(mm)	86.6		
	障伏個所		直接基礎		
	等価固有周期	Teq(sec)	1.035		
	応答塑性率	μ	3.27		
SHIDLE	最大応答変位	8 max(mm)	283.1	R	
1長1日1王	最大応答震度	Khmax	0.438		
	L1地震動	KHL1	0.255		
	応答塑性率	μ			
安全性	最大応答変位	S max(mm)			
1 1	最大広窓叠度	Khoney			

#### 図2-17 総括表を表示するプレビュー画面

#### 【画面説明】

(1) 💵[保存] ボタン

ファイルの保存ダイアログが表示されます。

下記の項目を設定してファイルに保存します。

ファイルの種類(Excel、PDF ファイルの選択が可能)

ファイル名

(2) 🖷 [印刷] ボタン

[印刷] ボタンをドロップダウンしてプリンターのダイアログを表示してから印刷することが可能です。

# 第3章 Batchの出力帳票

Batch は JRSNAP と連携して、シンプルなデータ入力で複数の JRSNAP の解析ケース を一括で設定し、バッチ解析を行うことができます。また、算出された各ケースの構造 物応答値、部材や基礎の照査結果に対して、効率的に抽出・整理することができます。 以下ではサンプルとして、Batch からの主な出力帳票を示す。

## 3.1 各ケースの解析・照査結果

#### 3.1.1 荷重 変位曲線および応答値算定

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフ トが起動している場合は閉じてから実行してください。



(2)水平震度と水平変位(概要)

).			134/		
	増分	水平震度	変位量		状 態
	ステップ	Kh	δ (mm)		
	28 <b>. 7</b>	0.304	29.0	Khli	復旧性口震度
	52	0.521	52.0	<b>(3</b> −2∶Kh <sub>y</sub>	要素番号13が損傷レベル2に達した
	66.8	0, 658	66, 8	(Khy+Khm)/2	
	203	0, 788	202.4	δr	復旧性の応答値
	264	0.793	263.3	δr	安全性の応答値
	277	0.794	277.0	(7)-3:Khn	要素番号7が損傷レベル3に達した
	389	0.673	389.0	(7)-4	要素番子7が損傷レベル4に達した

#### 図 3-2 水平震度と水平変位(概要)

【出力内容説明】

(1) タイトル (図3-1)

JRSNAP 入力データのタイトルデータカードの1行目の内容が印字されます。

(2) 水平震度と水平変位(図3-2)

イベントが発生したステップの震度と状態等が表示されます(図3-3)。 なお、イベントの数が多い場合は、各種最初のイベントのみを概要として表示 し、次ページに全てのイベントが表示されます。

水平震度と水平変位

増分	水平震度	変位量		状 態
ステップ	Kh	δ (mm)		
28.7	0.304	29.0	KhLi	復旧性LI震度
52	0.521	52.0	(3−2∶Khy	要素番号13が損傷レベル2に達した
55	0. 549	55.0	18-2	要素番号18が損傷レベル2に達した
61	0.604	61.0	(7)−2	要素番号7が損傷レベル2に達した
66.8	0.658	66.8	(Khy+Khm)/2	
72	0.697	72.0	<b>(6</b> -2	要素番号16が損傷レベル2に達した
76	0.717	76.0	<b>D</b> -2	要素番号11が損傷レベル2に達した
95	0.778	95.0	(1)-2	要素番号4が損傷レベル2に達した
203	0.788	202.4	δ r	復旧性の応答値
264	0.793	263.3	δr	安全性の応答値
277	0.794	277.0	(7)−3∶Khm	要素番号7が損傷レベル3に達した
306	0.784	306.0	<b>()</b> -3	要素番号11が損傷レベル3に達した
317	0.776	317.0	<b>(</b> 3–3	要素番号13が損傷レベル3に達した
349	0.737	349.0	<b>(B-3</b>	要素番号18が損傷レベル3に達した
389	0.673	389.0	(7)-4	要素番号7が損傷レベル4に達した

#### 図3-3 水平震度と水平変位(全てのイベント)

(3) L1 設計水平震度(図 3 - 1)

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑥L1 地震動の照査」にチェックが入っている解析ケースでは、L1 地震動の震度が表示されます。

(4) L2 地震動の応答値(図3-1)

「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「①復旧性 L2 地震動の照査」および「②安全性 L2 地震動の照査」にチェックが入っている解析ケ ースでは、L2 地震動の応答値が表示されます。 (5) 応答塑性率および最大応答変位の算定

変位増分解析のデータの場合に下記のページが出力されます。

(2) 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(6)1)構造物全体の降伏震度

降伏震度 Kheq = 0.657 降伏変位 δ eq = 65.5 mm 降伏部位 柱

等価固有周期 Teq =

$$2.0 \times \sqrt{\frac{\delta \text{ eq}}{\text{Kheq}}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.066}{0.657}} = 0.632 \text{ sec}$$

(7)2)応答塑性率および最大応答変位の算定

構造物種別 上部構造(RC, SRC系)	
地盤種別 G3地盤	
降伏震度 Kheq = 0.657	
等価固有周期 Teq – 0.632 sec	
応答塑性率 $\mu = 4.02$	

3)応答値の算出

最大応答変位	$\delta_{r}$ = $\mu$ · $\delta$ eq =4.02 × 65.5 = 263.3 mm	( 増分ステップ 264 / 400 )
最大応答震度	Khr = 0.793	( 増分ステップ 264 / 400 )

(8)4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

設計地震動	L2地震動(スペクトルⅡ)	
構造物種別	上部構造(RC, SRC系)	
地盤種別	G3地盤	
地域別係数	0.85	
降伏震度	Kheq = $0.657$	
等価固有周期	Teq = 0.632 sec	
応答塑性率	$\mu = 3.09$	
最大応答変位	$\delta_{\rm r}$ = $\mu$ · $\delta_{\rm eq}$ =3.09 × 65.5 = 202.4 mm	( 増分ステップ 203 / 400 )
最大応答震度	Khr - 0.788	( 増分ステップ 203 / 400 )

(9)5)L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別	63地盤
地域別係数	0.85
降伏震度	Khy = 0.521
等価固有周期	Teq = 0.632 sec
L1地震 設計震度	$Kh_{L1} = 0.304$

( 増分ステップ 29 / 400 )

図 3-4 応答値の算定過程

(6) 構造物全体の降伏震度の算定

プッシュオーバー解析結果に基づき、構造物の降伏震度および等価固有周期が算 出されます。

(7) 応答塑性率および最大応答変位の算定

所有降伏震度スペクトルが荷重-変位曲線上適用され、応答塑性率および最大応答 変位が算出されます。

(8) 復旧性を検討するための応答値の算定

「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「①復旧性 L2 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に出力されます。

(9) L1 地震動に対する応答値の算定

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑥L1 地震動の 照査」にチェックが入っているデータの場合に出力されます。

#### 3.1.2 各種類の図

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフ トが起動している場合は閉じてから実行してください。

3.1.2.1 変位図



図 3-5 変位図

【出力内容説明】

(1) 青色

「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(3)の入力」において、「①復旧性 L2 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に青色で、出力されます。 (2)赤色

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」の入力において、「②安全性 L2 地震動の照査」にチェックが入っているデータの場合に赤色で、出力されます。

(3) 緑色

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑥L1 地震動の 照査」にチェックが入っているデータの場合に緑色で、出力されます。

#### 3.1.2.2 モーメント図

モーメント図





図 3-6 モーメント図

#### 【出力内容説明】

「3.1.2.1変位図」の説明と同じです。

#### 3.1.2.3 せん断力図



図 3-7 せん断力図

#### 【出力内容説明】

「3.1.2.1変位図」の説明と同じです。

復旧性1.1地震動 復旧性1.2地震動 安全性





図 3-8 軸方向力図

#### 【出力内容説明】

「3.1.2.1変位図」の説明と同じです。

#### 3.1.2.5 損傷状況図

「復旧性 L2 地震動」、「安全性 L2 地震動」、「L1 地震動」の中の最も大きい応答ステップの損傷状況図を出力します。

損傷状況図





#### 図 3-9 損傷状況図

#### 【出力内容説明】

損傷レベル1の部材は、緑色; 損傷レベル2の部材は、青色; 損傷レベル3の 部材は、赤色; 損傷レベル4の部材は、黄色; 非線形部材ではない部材は灰色で 表示されます。

#### 3.1.3 部材照查結果表

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフ トが起動している場合は閉じてから実行してください。

設計総括表(M	-0部材)			1			
		断面(DL)霍	号	11(3)	13(3)	16(3)	18(3)
	1	タイトル(部位		杜基部	柱基部	杧基部	村基部
			応答軸力(+引張, - 圧縮):Nd(kN)	-2320.7	-2633.3	-5739.2	-6051.8
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN·m)	6499.2	6568.5	-7108.7	7155.4
			せん断スパン:La(m)	3.200	3.200	3.200	3.200
	破壊形態	の判定	設計曲げ耐力時のせん断力:Vmu(kN)	2031.0	2052.7	2221.5	2236.1
			設計せん断耐力 : Vud(kN)	4898.4	4905.4	4973.4	4980.4
			Vmu/Vud	0.415	0.418	0.447	0.449
			判定	M破壊モート	M破壊モート	M破壊モート	M破壊モード
			設計曲げモーメント: Mdmax(kN・m)				
破壊形態		Mdmax⊅ <sup>®</sup> Mvdł⊂	設計曲げ降伏耐力 : Myd(kN・m)				
せん断耐力		達しているか否	γi				
		かの判定	γi•Mdmax/Myd				
	山人城市城市四本		判定(損傷レベル1以内の確認の照査)				
	ぜん断破壊の照査	せん断耐力の 照査	設計せん断力:Vdmax(kN)				
			設計せん断耐力:Vud(kN)				
			ri				
			$\gamma$ i-Vdmax/Vud				
			照査				
		ок	ОК	ОК	ОK		
			損傷レベルの制限	3	3	3	3
			応答部材回転角:θd(rad)	-0.037598	0.036694	-0.006002	0.032633
			応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	506.8	194.2	-5735.8	-6048.4
			損傷レベル1制限値:θ1(rad)	-0.004644	0.004666	-0.005121	0.005150
			損傷レベル2制限値:θ2(rad)	-0.045149	0.045129	-0.044456	0.044409
19.19 × 1	損傷レベル	レの照査	損傷レベル3制限値:θ3(rad)	-0.067224	0.066747	-0.058146	0.057710
損傷レヘル			ri	1.00	1.00	1.00	1.00
			γi•θd/θ1	8.096	7.864	1.172	6.337
			γi•θd/θ2	0.833	0.813	0.135	0.735
			$\gamma i \cdot \theta d/\theta 3$	0.559	0.550	0.103	0.565
			損傷レベル	2	2	2	2
		損傷レ	- ベルの照査結果	ок	ок	ок	ок
	-	総合的な照査	ок	ок	ок	ок	
		按西					
1		<b> </b>					

図 3-1 0 部材照查結果表

#### 【出力内容説明】

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「③損傷レベル の照査」、「④破壊形態の検討」、「⑤せん断耐力の照査」いずれかにチェックが入 っているデータの場合に全ての部材の照査結果を表示します。また、<u>ここに示す</u> 照査結果は、各解析ケースにおける全ステップを対象にピックアップした照査値 <u>の中の最も厳しいものを表示しています。</u>

#### 3.1.4 安定照查結果表

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフ トが起動している場合は閉じてから実行してください。

#### 杭基礎の照査

#### 1.復旧性(性能レベル1)

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数γi	安全度 γi•Vd/Rvd	判定
1	0	28	1.0	1215.6	5654.7	1.0	0.215	ОК
1	0	29	1.0	1348.0	5654.7	1.0	0.238	ок
1	35	30	1.0	3110.3	5654.7	1.0	0.550	ОК

#### (2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γa	設計引抜き力 Vd(kN)	設計引抜き抵 抗力 Rud(kN)	構造物 係数 γ i	安全度 γi•Vd/Rud	判定
1	35	28	1.0	-383.2	3623.7	1.0	0.106	ОК
1	35	29	1.0	1317.7	3623.7	1.0		
1	0	30	1.0	1481.2	3623.7	1.0		

#### (3)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステッフ <sup>°</sup> 数	節点 番号	水平変位量 <sup>る d(mm)</sup>	設計限界値 るL(mm)	安全度♂d/♂L	判定
1	35	14	8.333	58.788	0.142	ОК

#### (4)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステッブ数	節点 番号	回転角 ℓd (10−3rad)	設計限界値 θ L(10−3rad)	安全度 <i>θ</i> d/ <i>θ</i> L	判定
1	35	14	0.884	10.000	0.088	ок

# 2.復旧性(性能レベル2)(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γа	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数γi	安全度 γi•Vd/Rvd	判定
1	0	28	1.0	1215.6	8218.0	1.0	0.148	ок
1	0	29	1.0	1348.0	8218.0	1.0	0.164	ок
1	264	30	1.0	4867.1	8218.0	1.0	0.592	ОК

#### (2)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 o <sup>d</sup> d(mm)	設計限界値 る L(mm)	安全度 δ d∕ δ L	判定
1	264	14	18.712	235.151	0.080	ок

#### (3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 <i>θ</i> d(10−3rad)	設計限界値 θ L(10−3rad)	安全度 <i>θ</i> d/ <i>θ</i> L	判定
1	264	14	1.855	20.000	0.093	ок

#### 図 3 - 1 1 安定照査結果表

#### 【出力内容説明】

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑦基礎の安定 照査」にチェックが入っているデータの場合に基礎の安定照査結果を表示します。

#### 3.1.5 杭の抵抗モーメント図

結果を表示するには、PDFファイル閲覧ソフトが必要です。PDFファイル閲覧ソフ トが起動している場合は閉じてから実行してください。

注意:杭の抵抗モーメント図における杭鉄筋段落し後の曲げ耐力は、Docu-SEで再計 算したため、JRSNAP との誤差が生じます。

杭の段落し図

(1)直角方向←応答変位法(L2地震動)
 (2) 3列日:66~83部材

(3) 916ステップ:復旧性(最大応答時)



#### 図 3-12 杭の抵抗モーメント図

【出力内容説明】

「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)の入力」において、「⑧杭の段落し図 作成」にチェックが入っているデータの場合に全ての杭の抵抗モーメント図を表示し ます。

- (1) JRSNAP 入力データのタイトルデータカードの1行目の内容が印字されます。
- (2) 「2.6 杭の段落しの設定の(2)の入力」において、作図する対象の要素番号 を出力します。
- (3) 作図する対象のステップ数で、「復旧性 L2 地震動」、「安全性 L2 地震動」、「L1 地震動」の中の最も大きい応答ステップに至るまでの最大の震度ステップを出力し ます。
- (4) 各部材の③のステップにおける損傷レベルを損傷状況図と同じ色で表示してい ます。
- (5) 「2.6 杭の段落しの設定の(1)」の杭鉄筋段落し後の鉄筋情報から曲げ耐力 を別途計算し、下式のいずれかの条件を満足する位置を算出しています。

 $1.5 \cdot Md / Mud ≤ 1.0$  $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \exists ①$ Md / Myd ≤ 1.0 $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \exists ②$ 

ここに、Md:(3)のステップにおける設計曲げモーメント
 Mud: 杭鉄筋段落し後の曲げ終局耐力
 Myd: 杭鉄筋段落し後の曲げ降伏耐力

(6)「2.6杭の段落しの設定の(3)」の定着長に関する継手低減係数αを考慮した曲げ耐力が、下式のいずれかの条件を満足する位置を算出しています。

 $Md \leq \alpha \cdot Mud$  · · · · · · · · · 式③  $Md \leq Myd$  · · · · · · · · · · 式④ ここに、Md:(3)のステップにおける設計曲げモーメント  $\alpha: 継手低減係数$  Mud:各部材の曲げ終局耐力 Myd:各部材の曲げ降伏耐力

- (7)「2.6杭の段落しの設定の(3)」の「杭頭定着長」を表示しています。
- (8) 「2.6 杭の段落しの設定の(3)」の「段落し定着長」を表示しています。
- (9) 「2.6 杭の段落しの設定の(3)」の「継ぎ手を設けない範囲(杭頭から)」の 距離を表示しています。
  - (10) 「2.6杭の段落しの設定の(3)」の「継ぎ手を設けない範囲(カットオ フ点から)」の距離を表示しています。

# 3.2 総括表

## 3.2.1 応答値一覧表

地盤区分 G3地盤 (0.85), スペクトル2, 液状化: 20 < PL

応答値一覧表

	No		1	2	4	7
般北 テーフ	名称		P25-B7500-C→αf=1	P25-B7500-C←	P25-B7500-C→L1液	P25-B7500-C→応答L2(a)
所がして	αf		1.0	1.0	1.0	1.0
	,О m		1.0	1.0	1.0	1.0
	初期降伏震度	Khy	0.025	0.166	0.579	
	全体系折曲点震度	Kheq	0.420	0.519	0.720	
降伏点	降伏変位	δ eq(mm)	33.6	50.0	104.5	
	降伏個所		水平変位超過	水平変位超過	柱部材	
	等価固有周期	Teq(sec)	0.566	0.621	0.762	
	応答塑性率	μ	5.32	3.87	2.39	
復回姓	最大応答変位	δ max(mm)	178.6	193.5	249.8	379.8
1友山土	最大応答震度	Khmax	0.866	0.884	0.868	1.000
	L1地震動	KhL1	0.304	0.304	0.357	
	応答塑性率	μ	6.57	4.84	3.15	
安全性	最大応答変位	δ max(mm)	220.6	242.0	329.2	379.8
	最大応答震度	Khmax	0.871	0.891	0.838	1.000

	No		8	10	11
解析ケーフ	名称		P25-B7500-C→応答L2(b)	P25-B7500-C→応答L1(a)	P25-B7500-C→応答L1(b)
////////////////////////////////////	αf		1.0	1.0	1.0
	µ¢ m		1.0	1.0	1.0
	初期降伏震度	Khy			
	全体系折曲点震度	Kheq			
降伏点	降伏変位	δeq(mm)			
	降伏個所				
	等価固有周期	Teq(sec)			
	応答塑性率	μ			
復回社	最大応答変位	δ max(mm)	150.9	46.7	40.3
1复口1主	最大応答震度	Khmax	1.000	1.000	1.000
	L1地震動	KhL1			
	応答塑性率	μ			
安全性	最大応答変位	δ max(mm)	150.9	46.7	40.3
	最大応答震度	Khmax	1.000	1.000	1.000

図 3-1 3 応答値一覧表

#### 3.2.2 設計総括表

設計総括表は、部材 DL カードごとに各解析ケースで最も厳しい値を表示します。また、総括表の形式については、現状 JRSNAP にある「標準スタイル」をベースに、より詳細な情報を加えた形式「カスタムスタイル」(Docu-SE 式)を追加しました。 注意: JRSNAP 中の総括表と異なり、ここの総括表に示す「破壊形態・せん断耐力」 と「損傷レベル」の値は、必ずしもρm(1.0)とρm(1.2)による組合せとは限りません。

#### 3.2.2.1 標準スタイル

設計総括表(M- $\theta$ 部材)

		断面(DL)番	号	1		
		タイトル(部位	<b>ī</b> 等)	柱		
			応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	-8196.9		
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN·m)	7736.6		
			せん断スパン:La(m)	2.850		
	破壊形態	の判定	設計曲げ耐力時のせん断力:Vmu(kN)	2714.6		
			設計せん断耐力:Vud(kN)	4345.9		
			Vmu/Vud	0.625		
			判定	M破壊モード		
			設計曲げモーメント:Mdmax(kN・m)			
破壊形態 せん断耐 <b>力</b>		MdmaxがMydに	設計曲げ降伏耐力:Myd(kN・m)			
		達しているか否	γi			
		かの判定	γi•Mdmax/Myd			
	せん断破壊の照査		判定(損傷レベル1以内の確認の照査)			
		せん断耐力の 照査	設計せん断 <b>力</b> :Vdmax(kN)			
			設計せん断耐力:Vud(kN)			
			γi			
			γi•Vdmax/Vud			
			照査			
		ок				
			損傷レベルの制限	3		
			応答部材回転角: $\theta$ d(rad)	-0.031563		
			応答軸力(+ 引張, - 圧縮):Nd(kN)	-5370.9		
	信何」、ベルの昭大		損傷レベル1制限値: θ1(rad)	-0.004445		
			損傷レベル2制限値: $\theta 2(rad)$	-0.034620		
指傷レベル			損傷レベル3制限値: θ 3(rad)	-0.049851		
30(10) - 11			γi	1.00		
			$\gamma i \cdot \theta d/\theta 1$	7.101		
			$\gamma i \cdot \theta d/\theta 2$	0.912		
			$\gamma i \cdot \theta d/\theta 3$	0.633		
			損傷レベル	1		
<u>損傷レベルの照査結果</u> <u> したしていたのになった。</u>						
総合的な照査結果						
摘要						
ZIII						

#### 図 3-14 標準スタイル

### 3.2.2.2 カスタムスタイル (Docu-SE 式)

_							
					断面番号	1	2
					断面名称	杧	枯
					1911111-11-11-11-11	11.	ባ/ጌ
			断面形状				$\square$
						100	
					単位	2500	1280
					, 124	D19-9本	D32-28本
				<b>汉</b> •木粉		D29-4-	505 50.
			主鉄筋	庄 个奴		D30 474	
鉄							
筋				種別		SD390	SD390
荲				径・本数		D25-4本@125	D25-2本@125
			スターラップ	ピッチ			
				種別		SD390	SD390
			構 诰 物 係 数	v i		1.0	1.0
			解析ケース(要素番号)	: 7 ±	:	2(17)	7 (54)
			対応フテップ			100	1 (04)
						122	88
		र्नाः	応答軸力(+引張,-圧縮)	N	kN	-5370.9	-14324.3
	変	发	応答部材回転角, 曲率	$\theta$ d, $\phi$ d	rad,1/m	-0.031563	-0.002394
		ル	担席というの地理は	$\theta$ 1, $\theta$ 2, $\theta$ 3	rad	0.040051	0.000000
	形	仕	損傷レヘルの制限値	$\phi 1, \phi 2, \phi 3$	1/m	-0.049851	-0.030390
	照	HB			0.0 0.0		
	査		損傷レベルの照査	$\gamma^{1} d/d1$	$d^{2}, d^{3}$	0.633<1.00	0.079<1.00
	•		+		, <i>ψ 2</i> , <i>ψ</i> 0	1 / 0	1 / 0
	破			1/3	1/2		
	壞		解析ゲース(要素番号)	1 (20)	2 (30)		
	判	7040	対応ステップ		0	0	
L	止	版	設計せん断力	Vd	kN	2714.6	3236.4
2 +14		坂町	設計せん断耐力	Vud	kN	4345.9	5152.2
地電		が能	破壞形態推定係数	α			1.2
辰		162	a • Vd/Vud			0.625<1.00	0.754 < 1.00
勁						0.020 < 1.00	(1, 104 < 1, 00)
			一般なし、「一般なし」			MH反表で一下	M板級モート に増しる
			時例クース(安糸笛方)				
		щ	対応ステッフ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		μιι	設計曲げモーメント	Md	kN∙m		
		げ	応答軸力(+引張,-圧縮)	N	kN		
	耐	l'	設計曲げ降伏耐力	Myd	kN•m		
	刀		γi•Md∕Mvd				
	照本		解析ケース(要素番号)				8 (54)
	笡		対応ステップ				0 (01) 00
		七 /		<b>X</b> 7 1	1 M		00
		ん断	していたの方	Va	KIN		3192.0
		1491	設計せん断耐力	Vud	kN		6204.2
L			γi•Vd∕Vud				0.515<1.00
L		設	計 震 度	Kh		0.357	0.357
1		降	伏震度	Khy		0.579	0.804
地雷		Kh	/Khy	č		0.617<1.00	0.444<1.00
辰	·····	損	傷 レ ベ ル			1 / 1	1 / 1
IJ		177	1277 * /*			T \ T	1 / 1

設計総括表 (Docu-SE式) (M- $\theta$ ・M- $\phi$ 部材)

図 3 - 1 5 カスタムスタイル (Docu-SE 式)

### 3.2.3 安全度一覧表

安全率一覧表

No	断面名称	破壞形態	せん断耐力	曲げ耐力	損傷レベル	L1地震動	判定
1	小判形橋脚(短辺方向)	0.315					OK
1	小判形橋脚(短辺方向)	0.315	0.116		0.019		OK
2	杭(φ1200):円環断面	1.147	0.956	0.516	2.307		OK
3	杭(φ1200):円環断面	1.254	1.045	0.806	4.666		NG

### 図 3 - 1 6 安全度一覧表

### 3.2.4 部材損傷位置図

NG部材一覧

下図に番号が表示された部材はNGの項目があります。



### 3.2.5 安定照查結果表

#### 3.2.5.1 杭基礎の場合

杭基礎の照査

# 1.復旧性(性能レベル1) (1)設計鉛直支持力の昭査結果

(1/1)(1)	17段計如直又行为32原直相不											
照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数γi	安全度 γi•Vd/Rvd	判定				
2	16	30	1.0	3038.3	8398.5	1.0	0.362	OK				
1	16	54	1.0	4255.2	8398.5	1.0	0.507	OK				

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数γi	安全度 γi•Vd/Rvd	判定
4	23	30	1.0	372.9	3570.6	1.0	0.104	OK
2	16	54	1.0	-1166.9	3570.6	1.0	-0.327	OK

#### <u>(3)水平変位の照査結果</u>

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 δ d(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度δd/δL	判定
1	16	16	12.148	2.600	4.672	NG

#### (4)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θd (10 <sup>-3</sup> rad)	設計限界値 θL(10 <sup>-3</sup> rad)	安全度 θ d/ θ L	判定
4	23	16	4. 735	10.000	0.473	OK

#### 2. 復旧性(性能レベル2)

#### (1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Rvd(kN)	構造物 係数γi	安全度 γi•Vd/Rvd	判定
2	97	30	1.0	5691.6	13580.4	1.0	0.419	OK
4	125	54	1.0	7382.2	13580.4	1.0	0.544	OK

(2)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 δ d(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度δd/δL	判定
7	88	16	261.322	2.600	100. 509	NG

#### (3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θ d(10 <sup>-3</sup> rad)	設計限界値 θL(10 <sup>-3</sup> rad)	安全度θd/θL	判定
2	97	16	26.442	20.000	1.322	NG

図 3-18 杭基礎の場合(1)

#### 3.安全性

#### (1)設計鉛直支持力の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	要素 番号	構造解析 係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直 支持力 Ru(kN)	構造物 係数γi	安全度 γi•Vd/Ru	判定
2	122	30	1.0	5725.5	16994.8	1.0	0.337	OK
4	154	54	1.0	7422.6	16994.8	1.0	0.437	OK

#### (2)水平変位の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	水平変位量 δ d(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度δd/δL	判定
7	88	16	261.322	2.600	100. 509	NG

(3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	回転角 θd (10 <sup>-3</sup> rad)	設計限界値 θL(10 <sup>-3</sup> rad)	安全度θd/θL	判定
4	165	16	45. 173	30.000	1.506	NG

図 3-19 杭基礎の場合(2)

#### 3.2.5.2 直接基礎の場合

#### 直接基礎の照査

1.復旧性(性能レベル1)

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査	該当増分	要素	構造解析	設計鉛直 <b>力</b>	設計鉛直	構造物	安全度	判定
ケース	ステップ数	番号	係数γa	Vd(kN)	支持力 Rvd(kN)	係数γi	γi•Vd/Rvd	
1	175	6	1.0	11630.3	16317.1	1.0	0.713	ок

#### (2)設計水平支持カの照査結果

照査	該当増分	要素	構造解析	設計水平 <b>力</b>	設計水平	構造物	安全度	判定
ケース	ステップ数	番号	係数 <i>γ</i> a	Hd(kN)	支持力 Rhd(kN)	係数γi	γ i•Hd/Rhd	
1	175	6	1.0	11630.3	16317.1	1.0	0.713	ОК

#### (3)残留傾斜の照査結果

照査	該当増分	節点	構造解析	設計モーメント	最大抵抗モーメン	構造物	安全度	判定
ケース	ステップ数	番号	係数 <i>γ</i> a	Md(kN・m)	ト Mmd(kN・m)	係数γi	γi•Md/Mmd	
1	175	6	1.0	17359.6	18720.5	1.0	0.927	ок

#### 2.復旧性(性能レベル2)

(1)底面塑性化率の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	型性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定

#### (2)設計水平支持力の照査結果

照査	該当増分	要素	構造解析	設計水平 <b>力</b>	設計水平	構造物	安全度	判定
ケース	ステップ数	番号	係数 <i>γ</i> a	Hd(kN)	支持力 Rhd(kN)	係数γi	γ i · Hd/Rhd	

#### (3)回転角の照査結果

照査 ケース	該当増分 ステップ数	節点 番号	θ₩4274 θ d(10-3rad)	設計限界値 θ L(10−3rad)	安全度 <i>θ</i> d/ <i>θ</i> L	判定
1	944	6	0.032	0.020	1.579	NG

3.安全性

#### (1)底面塑性化率の照査結果

照査	該当增分	節点	塑性化率	設計限界値		. t <b></b>
ケース	ステッフ 数	番号	Ird	Ild	安全度Ird/Ild	判定

#### (2)設計水平支持力の照査結果

照査	該当増分	要素	構造解析	設計水平 <b>力</b>	設計水平	構造物	安全度	判定
ケース	ステップ数	番号	係数γa	Hd(kN)	支持力 Rhd(kN)	係数γi	γ i · Hd/Rhd	

#### (3)回転角の照査結果

照査	該当増分	節点 番号	$\theta$ d(10-3rad)	設計限界値 ∂ I (10−3rad)	安全度 원직/원]	制定
1	944	6	0.032	0.030	1.052	

図 3-2 0 直接基礎の場合

# 3.3 断面力ピックアップファイル

断面力ピックアップファイルは、「2.2 JRSNAP解析ケースの設定の(3)」の入 力において、「⑨断面力ピックアップファイルの作成」にチェックが入っている解析ケ ースの応答値のうち最大・最小の断面力を全要素について集計したテキストファイルで す。

	5	1	0	15	20	25	30	40		50	60	70	80	90	100
ファ ル名	1														
	1		М	1	12	4	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		÷	÷	÷	:	÷	:		:	:	:	÷	:
	1		М	75	2	2	JTAN	0.68		0	0	-2114.71	0	0	-2022.81
	1		s	1	4	9	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		÷	÷	÷	÷	÷	:		÷	:	÷	÷	:
	1		S	75	11	2	JTAN	0.68		0	0	-502.6	0	0	-2022.81
	1		Ν	1	4	10	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		÷	÷	÷	÷	÷	÷		:	:	:	÷	:
	1		Ν	75	9	1	JTAN	0.68		0	0	59.99	0	0	-2153.17
	2		М	1	14	6	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		:	÷	:	÷	÷	÷		:	÷	:	÷	:
	2		М	75	6	7	JTAN	0.68		0	0	-3849.84	0	0	-2950.75
	2		s	1	6	9	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		:	:	÷	÷	:	:		:	:	:	:	:
	2		S	75	16	6	JTAN	0.68		0	0	-2005.95	0	0	-3813.82
	2		Ν	1	1	9	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		÷	÷	÷	÷	:	:		:	÷	:	:	÷
	2		Ν	75	14	6	JTAN	0.68		0	0	428.98	0	0	-3905.42
	3		М	1	2	1	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		÷	÷	:	÷	÷	:		:	÷	:	÷	÷
	3		М	75	1	9	JTAN	0.68		0	0	-1025.36	0	0	-864.28
	3		s	1	2	9	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		÷	÷	÷	÷	:	:		:	÷	÷	:	÷
	3		s	75	1	9	JTAN	0.68		0	0	-1025.36	0	0	-864.28
	3		N	1	1	1	ITAN	0		0	0	0	0	0	0
:		:		:	:	÷	÷	:	:		:	÷	÷	:	:
	3		Ν	75	9	1	JTAN	0.68		0	0	-864.28	0	0	-1025.36

1行目:ピックアップを作成した本プログラム「複数検討作業処理ツール」のデータ名称です。

#### 2 行目以降

入力位置	名称	内容
(カラム)		
$1 \sim 5$	ピックアップ番号	<ul> <li>1~3</li> <li>1:復旧性L1地震動の応答断面力</li> <li>2:復旧性L2地震動の応答断面力</li> <li>3:安全性L2地震動の応答断面力</li> </ul>
6~10	着目断面力種別	<ul> <li>M、S、N</li> <li>M:曲げモーメントに着目した応答断面力</li> <li>S:せん断力に着目した応答断面力</li> <li>N:軸方向力に着目した応答断面力</li> </ul>
$11 \sim 15$	要素番号	全要素番号出力されます。
16~20	最大値の 採用ケース番号	<ul> <li>最大断面力の抽出解析ケース番号で、</li> <li>「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(1)」</li> <li>のデータ番号を示す</li> </ul>
21~25	最小値の 採用ケース番号	最小断面力の抽出解析ケース番号で、 「2.2 J R S N A P 解析ケースの設定の(1)」 のデータ番号を示す
$26 \sim 30$	着目位置名称	I-TAN、J-TAN 断面力の着目位置名称
$31 \sim 40$	着目位置距離	断面力の着目位置距離
$41 \sim 70$	最大値	最大の断面力
$41 \sim 50$	曲げモーメント	
$51 \sim 60$	せん断力	
61~70	軸方向力	
$71 \sim 100$	最小值	最小の断面力
71~80	曲げモーメント	
81~90	せん断力	
$91 \sim 100$	軸方向力	